

SBi anvisning 213:

Bygningers energibehov. Be18

Varmtvandsbeholder			
Beskrivelse:	auroSTEP plus 2.250 (alle modeller uden elpatron)		
1	Antal beholdere	1	Andel af varmtvandsforbrug
250	Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen)		
70	Fremløbstemperatur fra centralvarme. ° C		
Nej	El-opvarmning af VBV (Hvis "Nej" kører kedlen om sommeren)		
<input type="checkbox"/>	Solvarmebeholder med varmespiral i top. (Korrektion for temp. Lagdeling)		
1,75	Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K		
0	Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. Zone: b = 0, Ude: b = 1)		
Ladekredspumpe			
	Effekt, W		Lade-eff, kW
For kombi-pumpe angives Effekt til 0 W	0	<input type="checkbox"/> Styret	0