

## SBi anvisning 213:

### Bygningers energibehov. Be18

Varmtvandsbeholder			
<b>Beskrivelse:</b>	auroSTEP plus S2 350/4 B HI		
1	Antal beholdere	1	Andel af varmtvandsforbrug
350	Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen)		
70	Fremløbstemperatur fra centralvarme. ° C		
Nej	El-opvarmning af VBV (Hvis "Nej" kører kedlen om sommeren)		
<input type="checkbox"/>	Solvarmebeholder med varmespiral i top. (Korrektion for temp. Lagdeling)		
1,58	Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K		
0	Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. Zone: b = 0, Ude: b = 1)		
Ladekredspumpe			
	Effekt, W		Lade-eff, kW
For kombi-pumpe angives Effekt til 0 W	0	<input type="checkbox"/> Styret	0