



Varmtvandsbeholder

Beskrivelse flexoCOMPACT beholder

1

Antal beholdere

1

Andel af varmtvandsforbrug, -

171

Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen)

65

Fremløbstemperatur fra centralvarme, °C

Nej

El-opvarmning af VBV (Hvis 'Nej' kører kedlen om sommeren)



Solvarmebeholder med varmespiral i top. (Korrektion for temp.lagdeling)

0,76

Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K

0

Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. zone: b = 0, Ude: b = 1)

Ladekredspumpe

Effekt, W

Lade-eff, kW

For kombi-pumpe angives Effekt til 0 W

0



Styret

0