

## SBi anvisning 213:

### Bygningers energibehov. Be18

<b>Beskrivelse:</b>	flexoTHERM VWF 151/4 jordvarme	
<b>Varmepumpe</b>		<b>Varmtvandsbeholder</b>
<b>Funktion:</b>	<b>Andel af etageareal:</b>	
Kombineret	1	171 liter
<b>Rumopvarmning</b>	<b>VBV</b>	
16	17	Nominel effekt
5,3	4,2	Nominel COP, inklusive pumper, ventilatorer og automatik
1	0	Rel. COP ved 50% last
<b>Test-temperaturer, °C</b>		
0	0	Kold side
30	36	Varm side
<b>Jordslange</b>	Jordslange	Kold side: Jordslange, aftræk, udeluft eller anden kilde
<b>Varmeanlæg</b>		Varm side: Rumluft, indblæsning eller varmeanlæg
279		Særligt hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP
1,82		Automatisk, stand-by, W, konstant