

SBi anvisning 213: Bygningers energibehov, Be10

Varmtvandsbeholder

Beskrivelse	VIH R 120 M		
1	Antal beholdere	1	Andel af varmtvandsforbrug, -
117	Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen)		
0	Fremløbstemperatur fra centralvarme, °C		
Nej	El-opvarmning af VBV (Hvis 'Nej' kører kedlen om sommeren)		
<input type="checkbox"/> Solvarmebeholder med varmespiral i top. (Korrektion for temp.lagdeling)			
0,864	Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K		
0	Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. zone: b = 0, Ude: b = 1)		

Ladekredspumpe

For kombi-pumpe angives Effekt til 0 W	Effekt, W 0	<input type="checkbox"/> Styret	Lade-eff, kW 0
--	----------------	---------------------------------	-------------------