

Varmtvandsbeholder

Beskrivelse VIH R 200 M

1 Antal beholdere 1 Andel af varmtvandsforbrug, -

184 Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen)

0 Fremløbstemperatur fra centralvarme, °C

Nej ▼ El-opvarmning af VBV (Hvis 'Nej' kører kedlen om sommeren)

Solvarmebeholder med varmespiral i top. (Korrektion for temp.lagdeling)

0,9 Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K

0 Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. zone: b = 0, Ude: b = 1)