

# Kurz-Bedienungsanleitung ecoCOMPACT/2

## Kort betjeningsvejledning ecoCOMPACT/2

		Warmes Wasser Varmt vand
		Energiespar- stellung Energispareposition
		Heißes Wasser Meget varmt vand

+20 °C 		Sommerbetrieb (nur Warmwasser) Sommerdrift (kun varmtvand)
+20 °C +15 °C 		Übergangszeit Overgangstid
+5 °C -15 °C 		Starke Kälte Hård kulde

Hinweis: Bei Anschluss eines witterungsgeführten Reglers oder Raumtemperaturreglers: Einstellung „Starke Kälte“

Bemærk: Tilsluttes en vejrkompenserende termostat eller rumtermostat: Indstilling "hård kulde"

**Achtung!**  
Für einen sicheren und energie-sparenden Umgang mit diesem Gerät lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

**Obs!**  
Læs betjeningsvejledningen for at sikre en sikker og energisparende håndtering af apparatet.

Störungsbehebung  
Fejlafhjælpning

0.5 -

Druckanzeige  
Trykvisning

50 +

Speichertemperatur  
Beholdertemperatur

5...i

Statusanzeige  
Statusvisning

Aus  
Fra  
O  
Ein  
Til

OK

Anlagendruck  
Anlægstryk

## Kort bruksanvisning ecoCOMPACT/2

### Kort veiledning for ecoCOMPACT/2

		Varmt vatten Varmt vann
		Energisparläge Energisparestilling
		Hett vatten Varmtvann

+20 °C 		Sommerdrift (endast varmvatten) Sommerdrift (kun varmtvann)
+20 °C +15 °C 		Övergångstid Övergangstid
+5 °C -15 °C 		Kraftig kyla Sterk kulde

Information: Vid anslutning av en utomhustemperaturstyrd regulator eller en rumtemperaturregulator: innstilling "Kraftig kyla"

Anvisning: Ved tilkobling til nedbørstyrt regulator eller en romtemperaturregulator: Innstilling "Sterk kulde"

**Varning!**  
Läs bruksanvisningen för en säker och energisparande användning av apparaten.

**OBS!**  
For sikker og energisparende omgang med dette apparatet, vennligst les bruksanvisningen.

Åtgärder vid störningar  
Feilretting

Tryckindikering  
Trykkmåler

Akkumulatortemperatur  
Lagringstemperatur

Statusindikering  
Statusdisplay

Systemtryck  
Anleggstrykk