

Træk beskyttelsespapiret af og anbring venligst denne brugsvejledning på indersiden af lågen.

## Betjeningsvejledning for Vaillant vandvarmer MAG 125/11 XZ

### INDRIFTSÆTNING

- Gasafspærringshanen og koldvandsafspærringsventilen åbnes.

### Pilotflamme tændes/aktiveres

- Drejeknap ④ trykkes ind og drejes fra pos. slukket til pos. tænding ↷.
- Hold drejknappen ④ i denne pos. og tryk samtidig på knappen ⑧ og hold den inde. (Der skal måske trykkes flere gange på knappen ⑧).

Når pilotflammen er aktiveret/tændt, høres et højt klik og De kan se gennem skueglasset om der er flamme.

- Hold trykknappen ④ inde i endnu ca. 10 sek., før knappen langsomt slippes. Går flammen ud, gentages ovennævnte efter kort tid.

### Driftstilling indstilles

- Drejeknap ④ løsnes og drejes fra tændstilling ↷ og stil driftstilling ↻ (max. apparatydelse) (Vaillant vandvarmeren går automatisk i drift, når der åbnes for et varmtvandsstapsted).

MAG 125 98/1

### VANTEMPERATUR

Warm

Heiß

Heiß (meget varmt)	} Drej temperaturvælger } højre
Warm (varmt)	

### SLUKNING AF VANDVARMEREN

- Drej drejknappen ④ fra driftstilling til slukket pos. ●
- Gasafspærringshanen ① og koldvandsafspærringshanen ② lukkes.

### FROSTSIKRING

For at sikre Vaillant vandvarmeren mod frost i opstillingsrummet, skal den tømmes for vand. Vandvarmeren tømmes som udførligt beskrevet i medfølgende betjeningsvejledning. Udførlige henvisninger samt forklaringer af hvordan Vaillant vandvarmeren betjenes, gennemlæs venligst medfølgende betjeningsvejledning.

