

SBi anvisning 213:

Bygningers energibehov. Be18

Beskrivelse:	climaVAIR VAI 5-065	
Varmepumpe		Varmtvandsbeholder
Funktion:	Andel af etageareal:	
Rumopvarmning	1	
Rumopvarmning	VBV	
6,4		Nominel effekt
4,1		Nominel COP, inklusive pumper, ventilatorer og automatik
1	0	Rel. COP ved 50% last
Test-temperaturer, °C		
+2		Kold side
20		Varm side
Udeluft	Udeluft	Kold side: Jordslange, aftræk, udeluft eller anden kilde
Indblæsning		Varm side: Rumluft, indblæsning eller varmeanlæg
		Særligt hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP
		Automatisk, stand-by, W, konstant