

SBi anvisning 213:

Bygningers energibehov. Be18

Beskrivelse:	flexoTHERM VWF 151/4 luftvand	
Varmepumpe		Varmtvandsbeholder
Funktion:	Andel af etageareal:	
Kombineret	1	400 liter
Rumopvarmning	VBV	
13	13	Nominel effekt
4,5	4,2	Nominel COP, inklusive pumper, ventilatorer og automatik
1	0	Rel. COP ved 50% last
Test-temperaturer, °C		
+2	+7	Kold side
30	36	Varm side
Udeluft	Udeluft	Kold side: Jordslange, aftræk, udeluft eller anden kilde
Varmeanlæg		Varm side: Rumluft, indblæsning eller varmeanlæg
279		Særligt hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP
9,12		Automatisk, stand-by, W, konstant