

SBi anvisning 213:

Bygningers energibehov. Be18

Beskrivelse:	flexoTHERM VWF 191/4 luftvand	
Varmepumpe		Varmtvandsbeholder
Funktion:	Andel af etageareal:	
Kombineret	1	500 liter
Rumopvarmning	VBV	
16	18	Nominel effekt
4,0	4,0	Nominel COP, inklusive pumper, ventilatorer og automatik
1	0	Rel. COP ved 50% last
Test-temperaturer, °C		
+2	+7	Kold side
30	36	Varm side
Udeluft	Udeluft	Kold side: Jordslange, aftræk, udeluft eller anden kilde
Varmeanlæg		Varm side: Rumluft, indblæsning eller varmeanlæg
279		Særligt hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP
9,12		Automatisk, stand-by, W, konstant