

SBi anvisning 213:

Bygningers energibehov. Be18

Beskrivelse:	flexoTHERM VWF 81/4 jordvarme	
Varmepumpe	Varmtvandsbeholder	
Funktion:	Andel af etageareal:	
Kombineret	1	171 liter
Rumopvarmning	VBV	
10	10	Nominel effekt
5,6	4,4	Nominel COP, inklusive pumper, ventilatorer og automatik
1	0	Rel. COP ved 50% last
Test-temperaturer, °C		
0	0	Kold side
30	36	Varm side
Jordslange	Jordslange	Kold side: Jordslange, aftræk, udeluft eller anden kilde
Varmeanlæg		Varm side: Rumluft, indblæsning eller varmeanlæg
68		Særligt hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP
1,82		Automatisk, stand-by, W, konstant